SGH-i900
Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Informacje na tematy nieuwzględnione w podręczniku można znaleźć w aplikacji Pomoc, dostępnej w systemie operacyjnym Windows Mobile® 6 Professional.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji:

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ *Przeczytaj* – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ str. 12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ *Następnie* – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Aparat** (oznacza dotknięcie przycisku **Start**, następnie dotknięcie opcji **Programy**, a następnie opcji **Aparat**)

[ ] *Nawiasy kwadratowe* – klawisze urządzenia, na przykład: [ⓘ] (oznacza klawisz zasilania)

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazwą Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu należy zapoznać się z rozdziałem Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6 pod koniec tego przewodnika, w którym przedstawiono prawa i ograniczenia.

- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – identyfikator Bluetooth QD: B014133

- DivX® to zastrzeżony znak towarowy firmy DivX, Inc., używany na podstawie licencji.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 5

1. Wprowadzanie tekstu 15

Zmiana sposobu wpisywania tekstu 15

Zmiana domyślnego sposobu wpisywania tekstu 15

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie blokowe 16

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury 16

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie liter 17

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury QWERTY 17

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury numerycznej Samsung .. 18

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury telefonu Samsung 18

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Transcriber 19

Tworzenie szkicu 20

2. Komunikacja 21

Połączenia 21

Wiadomości 23

3. Multimedia 26

Aparat 26

Album multimedialny 28

Slajdy ze zdjęć 30

Odtwarzacz dotykowy 32
ShoZu..... 34
Edytor Wideo..... 35
Odtwarzacz strumieniowy 39
Radio FM..... 39

4. Funkcje osobiste 41
Kontakty 41
Kalendarz 43
Office Mobile 44
Notatki 46
Zadania 47
Zegar..... 48

5. Internet 50
Windows Live 50
Messenger 50
Czytnik danych RSS 52
Podkasty 52
Aplikacje Google 54
Google Maps.....54

6. Łączność 57
Bluetooth.....57
ActiveSync 60

7. Programy dodatkowe 63
Gry 63
Java 63
Kalkulator 63
Inteligentny konwerter.....64
Menedżer zadań 64

Przełączanie zadań 65
Przeszukiwanie urządzenia 65
Menu główne 66
Eksplorator plików.....66
Wyjście TV-Out.....66
Ramka cyfrowa 67

8. Rozwiązywanie problemów 68

9. Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6 73

Indeks 84

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub niedozwolonych sytuacji i zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

Informacje na temat bezpieczeństwa

WARNING

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Urządzenie i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między urządzeniem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że urządzenie wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego sprzętu medycznego, należy natychmiast wyłączyć urządzenie oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego sprzętu medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Urządzenie należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Urządzenie może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na urządzeniu należy trzymać go luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania urządzenia w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z urządzenia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze, gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie urządzenia w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia.

Wyłączanie urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego

Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie urządzenia lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Urządzenie może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu należy wyłączyć urządzenie lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Należy unikać wystawiania baterii na bardzo niską oraz wysoką temperaturę (poniżej 0°C/powyżej 45°C). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
- Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Ostrożne korzystanie z urządzenia

- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać urządzenia w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Urządzenie zostało zbudowane ze złożonych elementów elektronicznych, które należy chronić od uderzeń i nieostrożnego traktowania. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować urządzenia. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie urządzenia i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i sprzęt medyczny w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z urządzenia należy korzystać, trzymając je w prawidłowy sposób.

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi z innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,671 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszego instrukcji obsługi deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej urządzeniom mobilnym.

Prawidłowa utylizacja produktu

(Odpady elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji produkt nie powinien być usuwany z gospodarstwa domowego wraz z innymi odpadami. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub ludzkiego zdrowia, wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go odpowiedniej utylizacji w celu ponownego wykorzystania materiałów odnawialnych.

Użytkownicy indywidualni powinni się skontaktować z punktem, w którym zakupili dany produkt, lub z lokalnym organem administracyjnym w celu uzyskania informacji na temat utylizacji urządzenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z dostawcą i zapoznać się z warunkami umowy sprzedaży. Produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami komercyjnymi.

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Urządzenie odtwarza pliki DivX® w rozdzielczości do 320x240. Istnieje możliwość odtwarzania plików DivX® w rozdzielczości do 400x240.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

Niniejsze certyfikowane urządzenie DivX® musi zostać zarejestrowane w firmie DivX w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Należy wygenerować kod rejestracyjny DivX VOD urządzenia i podać go w procesie rejestracji. [Ważne: Zawartość DivX VOD jest chroniona systemem DivX DRM (Digital Rights Management), ograniczającym możliwość odtwarzania jej do certyfikowanych urządzeń DivX. Próba odtworzenia nieautoryzowanej zawartości DivX VOD powoduje wyświetlenie komunikatu „Błąd uwierzytelniania”. W takim przypadku zawartość nie zostanie odtworzona.] Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.divx.com/vod.

capítulo 1

Wprowadzanie tekstu

Wykorzystując ekran dotykowy urządzenia, można wprowadzać lub wpisywać tekst oraz tworzyć grafikę w notatkach, dokumentach i wiadomościach.

Zmiana sposobu wpisywania tekstu

Gdy chcesz wprowadzić tekst, dotknij ikony panelu wprowadzania na dole ekranu. Dotknij strzałki umieszczonej obok panelu wprowadzania i wybierz jedną z następujących metod wprowadzania tekstu:

- Block Recognizer
- Klawiatura
- Letter Recognizer
- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad
- Transcriber

Aby wyświetlić lub ukryć panel wprowadzania, dotknij ikony panelu wprowadzania.

Niektóre z metod wprowadzania tekstu mogą być niedostępne w danym języku.

Zmiana domyślnego sposobu wpisywania tekstu

1. W dowolnym polu tekstowym dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij polecenia **Opcje...**.
3. Na karcie **Metoda wprowadzania danych** wybierz sposób wpisywania.

4. Dotknij przycisku ok.

Można także skonfigurować opcje dotyczące niektórych sposobów wpisywania.

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawianie blokowe

Zapisywanie poszczególnych liter i cyfr w tekście w stylu Palm Graffiti.

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Block Recognizer**.
3. Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu:
   - Wpisuj litery z lewej strony obszaru pisania.
   - Wpisuj liczby z prawej strony obszaru pisania.

Aby zmienić wielkość liter (**ABC**, **Abc** lub **abc**), przeciągnij palcem w górę. Aby wprowadzić symbole (wskazanie **123** lub **abc** zmieni się na), dotknij raz ekranu.

Aby wyświetlić demonstrację sposobu wpisywania znaków, dotknij przycisku ?.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Klawiatura**.
3. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst.

Aby przełączyć się do trybu liczb i symboli, dotknij przycisku **123**. Aby wpisać znaki specjalne, dotknij przycisku **áü**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie liter

Wprowadzanie poszczególnych liter i cyfr na ekranie dotykowym.

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Letter Recognizer**.
3. Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu:
   - Wielkie litery wpisuj w kolumnie **ABC** z lewej strony obszaru pisania.
   - Małe litery wpisuj w kolumnie **abc** w środkowej części obszaru pisania.
   - Liczby i symbole wpisuj w kolumnie **123** z prawej strony obszaru pisania.

Aby wyświetlić demonstrację sposobu wpisywania znaków, dotknij przycisku ?.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury QWERTY

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Samsung Keyboard**.
3. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst.
   Aby wprowadzać wielkie litery, dotknij przycisku ⬆.
   Aby wprowadzać cyfry i symbole, dotknij przycisku sym 123.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury numerycznej Samsung

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Samsung Keypad**.
3. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst.
   W trybie T9 dotykaj odpowiednich przycisków, aby wprowadzać całe słowa.
   W trybie ABC dotykaj odpowiedniego przycisku do momentu wyświetlenia pożądanego znaku.
   W trybie numerycznym dotykaj odpowiedniego przycisku, aby wprowadzić cyfrę.
   W trybie symboli dotykaj odpowiedniego przycisku, aby wprowadzić symbol.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury telefonu Samsung

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Samsung Phonepad**.
3. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst.
   W trybie T9 dotykaj odpowiednich przycisków, aby wprowadzać całe słowa.
   W trybie ABC dotykaj odpowiedniego przycisku do momentu wyświetlenia pożądanego znaku.
   W trybie numerycznym dotykaj odpowiedniego przycisku, aby wprowadzić cyfrę.
   W trybie symboli dotykaj odpowiedniego przycisku, aby wprowadzić symbol.

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Transcriber

Narzędzie Transcriber umożliwia wpisywanie tekstu w dowolnej części ekranu. W odróżnieniu od narzędzi Rozpoznawanie liter lub Rozpoznawanie blokowe można tu odręcznie wpisywać pełne słowa pismem pochyłym (połączone litery).

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Transcriber**.
3. Zacznij czytelnie pisać w dowolnym miejscu ekranu.
4. Przerwij pisanie, aby narzędzie Transcriber mogło zamienić wpisywane znaki na tekst.

Z poziomu paska narzędzi Transcriber można uzyskać dostęp do następujących narzędzi:

Dotknij	Aby
	Zmieniać opcje narzędzia Transcriber.
	Wyświetlić demonstrację sposobu wpisywania znaków.
	Otworzyć listę znaków interpunkcyjnych, symboli i liczb.
	Zmienić tryb wprowadzania tekstu na **A**, **a** lub **123**.
	Wstawić spację.
	Rozpocząć nowy wiersz.
	Przesunąć kursor w lewo.

Dotknij	Aby
	Przesunąć kursor w prawo.
	Skasować wpisane znaki.
	Otworzyć aplikację Pomoc.

Tworzenie szkicu

W aplikacji Notatki można tworzyć i przechwytywać szkice.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Notatki**.
2. Dotknij polecenia **Nowy**.
3. Aby rozpocząć rysowanie ramki, przeciągnij rysikiem przez co najmniej trzy linie na ekranie.

   Szkice, w których przeciągnięto rysikiem przez mniej niż trzy linie, będą traktowane jak pismo.
4. Kontynuuj rysowanie szkicu.

Aby edytować szkic, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Rysuj**.

Dotknij i przytrzymaj szkic do momentu wyświetlenia uchwytów zaznaczenia. Następnie możesz dotknąć i przytrzymać uchwyty oraz przeciągać je w celu zmiany rozmiaru szkicu. Możesz też dotknąć przycisku **Menu**, aby uzyskać dostęp do innych opcji.

capítulo 2

Komunikacja

Urządzenie umożliwia przesyłanie i odbieranie wielu typów połączeń i komunikatów przez sieci komórkowe i bezprzewodowy Internet.

Połączenia

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat korzystania z funkcji połączeń urządzenia. Informacje na temat podstawowych funkcji połączeń można znaleźć w skróconej instrukcji.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. Naciśnij klawisz [ ].
2. Jeśli to konieczne, dotknij przycisku **Klaw. num.**.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk + 0, aby wstawić znak +, zastępujący międzynarodowy kod dostępu.
4. Aby wprowadzić cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), naciskaj klawisze numeryczne, a następnie, aby wybrać numer, dotknij przycisku lub naciśnij klawisz [ ].
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.

2. Przewiń do kontaktu i dotknij jego nazwy.

Aby wyszukać kontakt, dotknij przycisku [🔍] i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.

3. Dotknij numeru, który chcesz wybrać.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Nawiązywanie połączeń z menu Historia połączeń

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Spisy połączeń**.
2. Wybierz dziennik połączeń przy użyciu rozwijanego menu w lewym górnym rogu ekranu.
3. Przewiń do kontaktu i dotknij jego nazwy.
4. Dotknij numeru, który chcesz wybrać.
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Przekazywanie połączeń

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia** → **Telefon**.
2. Na karcie **Usługi** dotknij kolejno przycisków **Przekazywanie połączeń** → **Pobierz ustawienia...**.
3. Dotknij opcji przekazywania i wprowadź numer telefonu.
4. Dotknij przycisku [ok].

Zakaz (blokowanie) połączeń

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia** → **Telefon**.
2. Na karcie **Usługi** dotknij kolejno przycisków **Blokowanie połączeń** → **Pobierz ustawienia...**.

3. Dotknij typów połączeń do zablokowania.
4. Dotknij przycisku ok.

Wiadomości

Informacje na temat funkcji wiadomości. Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w rozdziale „Wprowadzanie tekstu.” ▶ str. 15

Wysyłanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Obsługa wiadomości** → **Wiadomości**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowe**.
3. Wprowadź numer adresata lub dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Dodaj odbiorców**, aby wybrać kontakt.
4. Dotknij tekstu wiadomości.
5. Wprowadź treść wiadomości.
6. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w 'Obsługa wiadomości' w menu Opcje. Po wybraniu opcji 'W razie potrzeby użyj formatu Unicode' telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków telefon ją podzieli.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Obsługa wiadomości** → **Wiadomości**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowe**.
3. Wprowadź numer adresata lub dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Dodaj odbiorców**, aby wybrać kontakt.
4. Dotknij pola tematu i wprowadź temat wiadomości.

   Dotknij przycisku **Tak**, aby zmienić typ wiadomości na MMS.
5. Dotknij tekstu wiadomości.
6. Wprowadź treść wiadomości.
7. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Pasek narz.**.
8. Dotknij ikony załącznika, aby dodać plik do wiadomości:
   - : dodanie obrazu
   - : dodanie pliku muzycznego
   - : dodanie filmu
   - : przechwytywanie i dodanie zdjęcia
   - : nagranie i dodanie notatki głosowej
   - : nagranie i dodanie filmu
9. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Obsługa wiadomości**.
2. Dotknij nazwy konta e-mail.
3. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowe**.
4. Wpisz adres odbiorcy w polu Do lub dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Dodaj odbiorcę...**, aby wybrać kontakt.

   Pola DW i UDW znajdują się ponad polem Od.
5. Dotknij pola tematu i wprowadź temat wiadomości.

6. Dotknij tekstu wiadomości.
7. Wprowadź treść wiadomości.
8. Aby dodać załącznik, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Wstaw** → typ załącznika.
9. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Pobranie wiadomości e-mail z serwera WWW

Aby możliwe było pobieranie wiadomości e-mail przy użyciu połączenia dostawcy usług internetowych lub połączenia VPN, należy utworzyć konto e-mail.

Aby pobierać wiadomości z konta programu Outlook, patrz rozdział „Synchronizacja danych.” ▶ str. 61

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Obsługa wiadomości**.
2. Dotknij nazwy konta e-mail.
3. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Wyślij/ Odbierz**.

Wyświetlanie wiadomości

Można uzyskać dostęp do folderów wiadomości z wszystkich kont (e-mail, SMS i MMS) w jednym miejscu.

Aby wyświetlić wiadomości:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Obsługa wiadomości**.
2. Dotknij przycisku **Wiadomości** lub nazwy konta e-mail.
   Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza wybranego konta.

Podczas przeglądania folderów z wiadomościami można przełączać foldery lub konta za pomocą rozwijanego menu w lewej, górnej części ekranu.

capítulo 3

Multimedia

Informacje na temat korzystania z aparatu fotograficznego, albumu multimedialnego, Zdjęć, odtwarzacza dotykowego, kontrolera multimediów, ShoZu, edytora filmów, odtwarzacza strumieniowego i radia FM. Więcej informacji na temat innych funkcji multimedialnych urządzenia można znaleźć w pomocy systemu Windows Mobile.

Dostępne programy mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Aparat

Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć cyfrowych (w formacie jpg) i nagrywanie plików wideo (w formacie 3gp).

Wykonywanie zdjęć

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
   Aparat zawsze aktywuje się w orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz „Dostosowanie ustawień aparatu”).
4. Naciśnij tabliczkę dotykową lub klawisz [Aparat], aby przechwycić obraz.
5. Dotknij przycisku OK, aby zapisać fotografię i powrócić do wizjera.

Oglądanie zdjęć

1. Na ekranie wizjera dotknij przycisku .
2. Przejdź do wybranego zdjęcia.

Dostosowanie ustawień aparatu

Na ekranie wizjera dotknij ikony, a następnie dotknij ustawienia.

Ikona	Funkcja
	Tryb pracy (przejście do trybu kamery)
	Tryb zdjęć
SCN	Tryb scen
2560 1920	Rozmiar zdjęcia
	Ustawienia aparatu
	Lampa błyskowa
AF	Ostrość
	Balans bieli
	Szybki podgląd

Nagraj film

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
   Aparat zawsze aktywuje się w orientacji poziomej.
3. Dotknij przycisku , aby uruchomić kamerę wideo.
4. Skieruj obiektyw na filmowany obiekt i wykadruj obraz (patrz „Dostosowanie ustawień kamery”).
5. Naciśnij tabliczkę dotykową lub klawisz [Aparat], aby rozpocząć nagrywanie.

6. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij przycisku ■ lub naciśnij tabliczkę dotykową lub klawisz [Aparat].
7. Dotknij przycisku OK, aby zapisać film i powrócić do wizjera.

Odtwarzanie filmu

1. Na ekranie wizjera dotknij przycisku ▶.
2. Przejdź do wybranego filmu.
3. Dotknij przycisku ▶, aby odtworzyć film.

Dostosowanie ustawień kamery

Na ekranie wizjera dotknij ikony, a następnie dotknij ustawienia.

Ikona	Funkcja
	Tryb pracy (przełączenie do trybu aparatu)
	Tryb nagrywania
320 240	Rozdzielczość
	Ustawienia wideo
AF	Ostrość
	Balans bieli
	Szybki podgląd

Album multimedialny

Aplikacja Album multimedialny umożliwia dostęp do wszystkich plików i folderów w urządzeniu, a także ich przeglądanie.

Oglądanie zdjęć

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.

2. Jeśli to konieczne, dotknij kolejno przycisków **Moja pamięć** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Dotknij miniatury, aby ją otworzyć.

Podczas oglądania zdjęć można użyć następujących funkcji:

- Aby powiększyć, przeciągnij palec w górę w prawej części ekranu. Aby zamknąć ekran powiększenia, dwukrotnie dotknij ekranu.
- Aby odtworzyć zdjęcia w pokazie slajdów, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Pokaz slajdów**.
- Aby wysłać zdjęcie, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Wyślij** → wybierz opcję wysyłania.
- Aby ustawić zdjęcie jako tło lub zdjęcie rozmówcy, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Ustaw jako** → wybierz opcję.
- Aby usunąć zdjęcie, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Usuń**.
- Aby przyciąć zdjęcie, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Przytnij**.
- Aby edytować obraz, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Edytuj obraz**.

Odtwarzanie filmu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.
2. Jeśli to konieczne, dotknij kolejno przycisków **Moja pamięć** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Dotknij miniatury, aby ją otworzyć.

Otwieranie dokumentów

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.

2. Znajdź folder, w którym znajduje się dokument, a następnie otwórz go.
3. Dotknij nazwy dokumentu lub jego miniaturki, aby go otworzyć.

Wysyłanie pliku

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.
2. Znajdź folder, w którym znajduje się plik, a następnie otwórz go.
3. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Wyślij** → wybierz opcję, aby wysłać plik.
   - Aby wysłać plik jako wiadomość MMS, wybierz opcję **jako wiadomość** ▶ str. 23
   - Aby wysłać plik przy użyciu interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **przez Bluetooth** ▶ str. 58.

Slajdy ze zdjęć

Aplikacja Slajdy ze zdjęć umożliwia tworzenie albumów zdjęć, edycję zdjęć oraz wyświetlanie pokazów slajdów wraz z muzyką w tle.

Tworzenie albumu zdjęć

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Slajdy ze zdjęć**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Utwórz album**.
3. Wprowadź nazwę albumu, ustaw datę utworzenia i dotknij przycisku **OK**.
4. Znajdź zdjęcie w innym albumie lub folderze i dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Edytuj** → **Kopiuj**.
5. Dotknij nazwy nowego albumu lub folderu, a następnie dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Edytuj** → **Wklej**.

Edycja zdjęć

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Slajdy ze zdjęć**.
2. Dotknij dwukrotnie miniaturki, aby otworzyć zdjęcie.
3. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → opcja edycji (**Obróć w lewo**, **Obróć w prawo**, **Przytnij**, **Efekt**).
4. Przytnij zdjęcie lub wybierz opcje efektów (jeśli to konieczne).
5. Aby zapisać zmiany, dotknij przycisku ok.

Wyświetlanie pokazu slajdów z muzyką w tle

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Slajdy ze zdjęć** → album ze zdjęciami.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Pokaz slajdów**.
3. W trakcie pokazu slajdów dotknij ekranu, aby wyświetlić następujące ikony:

Ikona	Funkcja
	Pauza
	Odtwórz
	Stop
	Przejście do poprzedniego zdjęcia
	Przejście do następnego zdjęcia
	Obrót zdjęcia
	Zmiana muzyki w tle
	Zamknięcie pokazu slajdów

Istnieje możliwość zmiany głośności poprzez przeciągnięcie palca w górę lub w dół na tabliczce dotykowej, jeśli dla tabliczki dotykowej określono funkcję **Nawigacja 4-kier.** (na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia** → karta **System** → **Mysz**).

Odtwarzacz dotykowy

Odtwarzacz dotykowy umożliwia odtwarzanie muzyki i plików wideo zapisanych w pamięci urządzenia.

Aktualizacja biblioteki

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. Jeśli to konieczne, dotknij przycisku .
3. Dotknij przycisku **Aktualiz.**.
4. Dotknij przycisku **Szukaj**, aby uaktualnić bibliotekę.
5. Po zakończeniu aktualizacji dotknij przycisku **Gotowe**.

Odtwarzanie muzyki i plików wideo

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. Jeśli to konieczne, dotknij przycisku .
3. Dotknij danej biblioteki.
4. Dotknij pliku.
5. W trakcie odtwarzania można używać następujących funkcji sterujących:

Ikona	Funkcja
	Pauza
	Odtwórz

Ikona	Funkcja
	Przejście do poprzedniego pliku
	Przejście do następnego pliku
	Powrót do listy plików
	Regulacja głośności

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. Jeśli to konieczne, dotknij przycisku .
3. Dotknij danej biblioteki.
4. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowa lista odtwarzania**.
5. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i dotknij przycisku **Dalej**.
6. Dotknij przycisku , aby dołączyć pliki, a następnie dotknij przycisku **Zapisz**.

Dostosowanie odtwarzacza dotykowego

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Touch Player**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Opcje** lub **Menu** → **Opcje**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza dotykowego.
4. Dotknij przycisku **Gotowe**.

ShoZu

Usługa ShoZu umożliwia wysyłanie zdjęć i plików wideo na ulubione strony WWW i blogi, a także otrzymywanie z nich najnowszych informacji.

Włączenie usługi ShoZu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **ShoZu**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Uaktywnij** → **Nie**.
3. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Akceptuj**.
4. Dotknij przycisku **OK**.
5. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Przejdź do** → **Ustawienia**, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konta.

Tworzenie nowego miejsca docelowego

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **ShoZu**.
2. Wybierz opcję **Share-It** i dotknij przycisku **OK**.
3. Wybierz opcję **Miejsca**.
4. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Dodaj nowe miejsce**.
5. Wybierz miejsce docelowe.
6. Dotknij przycisku **Tak**.
7. Wprowadź informacje i dotknij przycisku **Gotowe**.

Wysyłanie pliku

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **ShoZu**.

2. Wybierz opcję **Share-It**.
3. Wybierz opcję **Wszystkie pliki** i wybierz pliki, które chcesz przesłać.
4. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Wyślij do innych**.
5. Wybierz miejsce docelowe.

Otrzymywanie najnowszych informacji

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **ShoZu**.
2. Wybierz opcję **ZuCasty** i dotknij przycisku **OK**.
3. Wybierz opcję **Pobierz ZuCasty** i kategorię.
4. Wybierz witrynę WWW.
5. Aby pobrać najnowsze informacje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Edytor Wideo

Edytor Wideo umożliwia edycję i tworzenie filmów poprzez łączenie zdjęć i innych filmów.

Przycinanie filmu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Edytor Wideo**.
2. Dotknij przycisku **Edytuj wideo**.
3. Wybierz plik wideo.
4. Dotknij przycisku , aby rozpocząć odtwarzanie.
5. Dotknij przycisku w punkcie, w którym nowy plik wideo powinien się zaczynać.
6. Dotknij przycisku w punkcie, w którym nowy plik wideo powinien się kończyć.
7. Dotknij przycisku **Zapisz**.

8. Po zapisaniu filmu dotknij przycisku **Wykonane**.

Dodawanie do filmu zapisanych dźwięków

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Edytor Wideo**.
2. Dotknij przycisku **Edytuj wideo**.
3. Wybierz plik wideo.
4. Dotknij przycisku .
5. Dotknij przycisku , aby rozpocząć odtwarzanie.
6. Dotknij przycisku , aby dodać jeden z zapisanych dźwięków.
7. Przewiń do pliku audio i dotknij przycisku **Wybierz**.
8. Dotknij przycisku , aby zatrzymać dodawanie pliku audio.
9. Dotknij przycisku **Zapisz**.
10. Po zapisaniu filmu dotknij przycisku **Wykonane**.

Dodawanie do filmu nowych dźwięków

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Edytor Wideo**.
2. Dotknij przycisku **Edytuj wideo**.
3. Wybierz plik wideo.
4. Dotknij przycisku .
5. Dotknij przycisku , aby rozpocząć odtwarzanie.
6. Dotknij przycisku , aby dodać dźwięk nagrywany na żywo.

7. Aby przerwać nagrywanie, dotknij przycisku .
8. Dotknij przycisku **Zapisz**.
9. Po zapisaniu filmu dotknij przycisku **Wykonane**.

Dodawanie tekstu do filmu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Edytor Wideo**.
2. Dotknij przycisku **Edytuj wideo**.
3. Wybierz plik wideo.
4. Dotknij przycisku .
5. Dotknij przycisku , aby rozpocząć odtwarzanie.
6. Dotknij przycisku w punkcie, w którym chcesz wyświetlić tekst.
7. Wprowadź tekst do wstawienia.
8. Określ lokalizację i zmień format czcionki.
9. Dotknij przycisku **Wykonane**.
10. Dotknij przycisku w punkcie, w którym tekst powinien zniknąć.
11. Dotknij przycisku **Zapisz**.
12. Po zapisaniu filmu dotknij przycisku **Wykonane**.

Przechwytywanie filmów

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Edytor Wideo**.
2. Dotknij przycisku **Edytuj wideo**.
3. Wybierz plik wideo.
4. Dotknij przycisku .
5. Dotknij przycisku , aby przechwycić bieżący ekran.

Przygotowanie pokazu slajdów

Istnieje możliwość połączenia kilku ulubionych zdjęć w celu utworzenia pokazu slajdów.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Edytor Wideo**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz film ze zdjęć**.
3. Wybierz odpowiednie zdjęcia i dotknij przycisku **Wybierz**.
4. W trakcie przeglądania zdjęć można dotknąć przycisku **Menu** w celu skorzystania z następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Wstaw	Wstawienie zdjęcia lub dźwięku
Efekt	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych
Przejście	Zmiana przejścia pomiędzy zdjęciami
Czas trwania	Ustawienie czasu wyświetlania zdjęć
Wstaw tekst	Wstawienie tekstu
Usuń	Usunięcie zdjęć
Opcje	Zmiana właściwości zapisu pliku wideo, takich jak jakość obrazu, lokalizacja w pamięci i czas wyświetlania zdjęć

5. Po zakończeniu dotknij przycisku **Zapisz**.
6. Po zapisaniu filmu dotknij przycisku **Wykonane**.

Tworzenie scenorysu

Istnieje możliwość połączenia zdjęć i filmów w celu utworzenia scenorysu.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Edytor Wideo**.
2. Dotknij przycisku **Utwórz scenopis obrazkowy**.
3. Wybierz odpowiednie zdjęcia i filmy, a następnie dotknij przycisku **Wybierz**.
   Dostępne są opcje identyczne z opcjami dostępnymi podczas tworzenia pokazu slajdów. Patrz poprzednia sekcja.
   Dodatkowo, opcja **Edytuj** umożliwia przycięcie wybranego filmu oraz dodanie do niego dźwięku.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku **Zapisz**.
5. Po zapisaniu filmu dotknij przycisku **Wykonane**.

Odtwarzacz strumieniowy

Istnieje możliwość odtwarzania plików strumieniowych z sieci WWW.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Streaming Player**.
2. Dotknij przycisku **Otwórz**.
3. Wprowadź nazwę serwera w polu adresu URL i dotknij przycisku **Połącz**.

Radio FM

Radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.

2. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio, dotknij przycisku .
4. Aby sprawdzić dostępne stacje radiowe, dotknij przycisku lub .
5. Aby dostosować poziom głośności, dotknij przycisku i zmień głośność.
   Aby przełączyć dźwięk na głośnik, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Włącz głośnik**.

Zapisanie stacji radiowych przez automatyczne strojenie

1. Na ekranie radia dotknij przycisku **Wyszukaj**, aby automatycznie przeskanować dostępne stacje.
2. Dotknij przycisku **Gotowe**.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych

1. Na ekranie radia przewiń do ulubionej stacji radiowej.
2. Aby zapisać stację, dotknij przycisku .

Wybór stacji

1. Na ekranie radia dotknij przycisku lub .
2. Dotknij danej stacji.

Nagrywanie radia FM

1. Aby nagrać bieżącą stację, na ekranie radia dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nagraj**.
2. Po zakończeniu dotknij przycisku **Zatrzymaj**.
   Zapisany plik zostanie umieszczony w katalogu **Album multimedialny**.

capítulo 4

Funkcje osobiste

Informacje na temat korzystania z kontaktów, kalendarza, aplikacji Office Mobile, notatek, zadań i zegara.

Dostępne programy mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Kontakty

Informacje na temat korzystania z kart i grup kontaktów do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.

Tworzenie nowego kontaktu programu Outlook

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty** → **Nowy** → **Kontakt z programu Out...**
2. Wprowadź informacje o kontakcie.
3. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotknij przycisku ok, aby zapisać kartę kontaktu.

Tworzenie nowego kontaktu na karcie SIM

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty** → **Nowy** → **Kontakt na karcie SIM**.
2. Wprowadź informacje o kontakcie.
3. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotknij przycisku ok, aby zapisać kartę kontaktu.

Wyszukiwanie karty kontaktu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij przycisku i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.
   Podczas wpisywania liter na ekranie są wyświetlane odpowiadające im nazwy kontaktów.
3. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.

Kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów

Można kopiować karty kontaktów z pamięci urządzenia na kartę SIM i odwrotnie. Podczas kopiowania kontaktu programu Outlook na kartę SIM można zachować tylko nazwę kontaktu i numer telefonu. Aby zachować wszystkie informacje dotyczące kontaktu, należy zsynchronizować kontakty programu Outlook z komputerem PC (patrz „Synchronizacja danych” ▶ str. 61).

Aby skopiować kontakt programu Outlook na kartę SIM:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.
3. Dotknij przycisku **Otw. kon.**.
4. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Zapisz na karcie SIM**.

Aby skopiować kontakt z karty SIM do pamięci urządzenia:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.
3. Dotknij przycisku **Otw. kon.**.
4. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Zapisz w kontaktach**.

Przypisanie karcie kontaktu numeru szybkiego wybierania

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.
3. Dotknij przycisku **Otw. kon.**.
4. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Dodaj do szybk. wyb. nu ...**
5. Dotykaj strzałek w górę lub w dół obok pola lokalizacji, aby przypisać numer szybkiego wybierania.
6. Po zakończeniu dotknij przycisku ok.

Przypisanie obrazu lub dzwonka do karty kontaktu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.
3. Dotknij przycisku **Otw. kon.**.
4. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Edytuj**.
5. Aby przypisać obraz, dotknij pola obrazu, a następnie wybierz obraz.
6. Aby przypisać dzwonek, dotknij pola dzwonka, a następnie wybierz dzwonek.
7. Po zakończeniu dotknij przycisku ok.

Kalendarz

Kalendarz umożliwia śledzenie spotkań, urodzin i innych zdarzeń.

Tworzenie zdarzenia kalendarza

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kalendarz**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowy termin**.

3. Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku ok.

Zmiana widoku kalendarza

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Kalendarz**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Widok** → wybierz typ widoku.

Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po włączeniu dźwięku alarmu dla ustawionego uprzednio zdarzenia kalendarza dotknij przycisku **Odrzuć**.

Office Mobile

Za pomocą pakietu Office Mobile można tworzyć i edytować skoroszyty programu Excel, dokumenty programu Word i notatki programu OneNote, a także otwierać i wyświetlać pokazy slajdów programu PowerPoint. Urządzenie obsługuje pliki utworzone w pakiecie Office 97 lub w jego nowszych wersjach.

Tworzenie i edytowanie skoroszytu Excel

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Dotknij przycisku **Nowy**, aby utworzyć nowy dokument (jeśli to konieczne).
3. Dotknij komórki, aby ją otworzyć.
4. Wprowadź wartości lub tekst za pomocą panelu wprowadzania, a następnie dotknij przycisku ↵.

5. W razie potrzeby powtórz czynności 3–4 opisane powyżej.
6. Aby sformatować komórki, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Edytuj**, **Wstaw**, **Format** lub **Narzędzia**.
7. Aby zapisać skoroszyt, dotknij przycisku ok.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Tworzenie i edytowanie dokumentu Word

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Dotknij przycisku **Nowy**, aby utworzyć nowy dokument (jeśli to konieczne).
3. Utwórz dokument za pomocą panelu wprowadzania.
4. Aby zmienić czcionkę lub format akapitu, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Format** → **Czcionka...** lub **Akapit...**
5. Aby zapisać dokument, dotknij przycisku ok.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Otwieranie i wyświetlanie pokazu slajdów PowerPoint

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Dotknij rozwijanego menu umieszczonego w lewej górnej części ekranu PowerPoint Mobile, aby wyszukać plik PowerPoint.
3. Dotknij nazwy pliku, aby uruchomić pokaz slajdów.
4. Dotykaj ekranu, aby przewijać slajdy do przodu.

5. Aby przejść do poprzedniego slajdu, dotknij przycisku → **Poprzedni**.
6. Aby zakończyć pokaz slajdów, dotknij kolejno przycisków → **Zakończ pokaz**.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Tworzenie i edytowanie notatki

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Dotknij przycisku **Nowy**, aby utworzyć nową notatkę.
3. Utwórz notatkę za pomocą panelu wprowadzania.
4. Aby zmienić format, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Formatuj** → wybierz typ formatowania.
5. Aby dodać obrazy lub notatki głosowe, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Rób zdjęcie**, **Wstaw obraz** lub **Wstaw nagranie**.
6. Aby zapisać notatkę, dotknij przycisku **Gotowe**.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Notatki

Użyj aplikacji Notatki do tworzenia notatek, szkiców i nagrań.

Tworzenie notatki

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Notatki**.
2. Dotknij przycisku **Nowy**, aby utworzyć nową notatkę (jeśli to konieczne).

3. Wprowadź treść notatki za pomocą panelu wprowadzania.
   Aby utworzyć szkice, patrz „Tworzenie szkicu” ▶ str. 20
   Aby utworzyć nagrania, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Wyświetl pasek narz. n ...**.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku ok.

Wysyłanie notatki

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Notatki**.
2. Dotknij i przytrzymaj nazwę notatki, którą chcesz wysłać.
3. Aby wysłać plik, dotknij jednej z opcji:
   - Aby wysłać plik jako wiadomość MMS, wybierz opcję **Wyślij...**. ▶ str. 23
   - Aby wysłać plik przy użyciu interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **Transmituj plik...**. ▶ str. 58.

Zadania

Aplikacja Zadania umożliwia tworzenie list zadań i przypomnień.

Tworzenie zadania

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Zadania**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowe zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.

   Aby ustawić przypomnienie dla zadania, dotknij pola terminu i ustaw datę zakończenia. Dotknij pola przypomnienia, wybierz opcję **Przypomnij**, a następnie podaj godzinę i datę przypomnienia.

4. Po zakończeniu dotknij przycisku ok.

Oznaczanie zadania jako ukończonego

Po ukończeniu zadania powróć do ekranu Zadania (dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Zadania**), a następnie dotknij pola wyboru obok nazwy zadania. Po zaznaczeniu zadania jako ukończonego nie będą już przyjmowane dla niego żadne zaplanowane przypomnienia.

Zegar

Informacje na temat ustawiania i kontroli alarmów, rocznic i czasu na świecie. Istnieje także możliwość skorzystania ze stopera.

Ustawianie alarmu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Zegar**.
2. Dotknij polecenia **Nowy**.
3. Ustaw opcje alarmu.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku **Gotowe**.

Wyłączanie alarmu

W przypadku alarmu bez funkcji drzemki dotknij przycisku **Odrzuć**. W przypadku alarmu z włączoną funkcją drzemki dotknij przycisku **Odrzuć**, aby go wyłączyć, lub przycisku **Drzemka**, aby go wyłączyć z jednoczesnym uaktywnieniem drzemki.

Ustawianie rocznic

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Zegar**.
2. Dotknij górnego wiersza ekranu i wybierz z listy rozwijanej opcję **Rocznica**.
3. Dotknij polecenia **Nowy**.
4. Ustaw opcji rocznicy.
5. Po zakończeniu dotknij przycisku **Gotowe**.

6. Dotknij przycisku **WYŁ.** i określ wyprzedzenie, z jakim powinno być wyświetlane powiadomienie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Zegar**.
2. Dotknij górnego wiersza ekranu i wybierz z listy rozwijanej opcję **Czas na świecie**.
3. Dotknij lokalizacji czasu na świecie.
4. Określ opcje czasu na świecie.
5. Po zakończeniu dotknij przycisku **Gotowe**.
6. Dotknij przycisku **Tak**, aby zapisać zmiany.

Aby zmienić czas systemowy, dotknij przycisku **Ust. zeg. sys** i zaznacz odpowiedni zegar.

Używanie stopera

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Zegar**.
2. Dotknij górnego wiersza ekranu i wybierz z listy rozwijanej opcję **Stoper**.
3. Dotknij przycisku **Rozpocznij**.
4. Aby zapisać czasy okrążeń, dotknij przycisku **LAP**.
5. Po zakończeniu dotknij przycisku **Zatrzymaj**.
6. Aby usunąć zapisane czasy, dotknij przycisku **Resetuj**.

capítulo 5

Internet

Informacje na temat korzystania z usługi Windows Live, aplikacji Messenger, czytnika danych RSS, podkastów oraz aplikacji Google Launcher i Google Maps. Informacje na temat połączenia z siecią Internet oraz pracy z przeglądarkami Internet Explorer i Opera można znaleźć w aplikacji Pomoc w urządzeniu oraz w pomocy elektronicznej.

Dostępne programy mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Windows Live

Usługa Windows Live umożliwia kontakt z przyjaciółmi oraz szybki dostęp do informacji w bezprzewodowej sieci Internet.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Windows Live**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Zarejestruj się w usłudze Wind...** → **Zaakceptuj**.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Messenger

Aplikacja Messenger umożliwia stały kontakt z innym użytkownikami, a także sprawdzanie konta pocztowego i wiadomości bez stałego połączenia internetowego. Połączenie jest przywracane po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail lub gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do usług internetowych.

Konfigurowanie komunikatora i logowanie

1. Zaloguj się do usługi Windows Live (patrz poprzednia część).
2. Przejdź do opcji **Messenger**.
3. Dotknij przycisku **Naciśnij tutaj, aby się zarejestrować**.
4. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać stan logowania, a następnie dotknij przycisku **Zarej.**.

Prowadzenie rozmowy przy użyciu komunikatora

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Messenger**.
2. Znajdź nazwę kontaktu i dotknij jej, a następnie dotknij opcji **Wyślij**.
3. Wprowadź wiadomość w polu tekstowym w dolnej części ekranu, a następnie dotknij przycisku **Wyślij**.
4. Podczas rozmowy można wykonywać następujące działania:
   - Wstawiać emotikony: dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Dodaj emotikon**
   - Przesłać plik: dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Wyślij** → wybierz typ pliku → wybierz plik
   - Zaprosić daną osobę do rozmowy: dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Opcje** → **Dodaj uczestnika**
   - Nagrać i wysłać plik głosowy: wybierz opcję **Klip głosowy**, nagraj plik głosowy, a następnie dotknij przycisku **Wyślij**
   - Przełączać się pomiędzy listą kontaktów i rozmową: przewiń w lewo lub w prawo
5. Aby zakończyć rozmowę, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Zakończ konwersację**.

Czytnik danych RSS

Ten rozdział zawiera informacje na temat czytnika danych RSS i sposobu, w jaki można otrzymywać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron WWW.

Aby je uzyskiwać, najpierw należy utworzyć połączenie.

Tworzenie kanałów

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Czytnik danych RSS**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowa subskrypcja** → **Wpisz adres**.
3. Wprowadź adres WWW, aby rozpocząć subskrypcję kanału WWW, i dotknij przycisku **Dodaj**.

Odczytywanie najnowszych informacji

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Czytnik danych RSS**.
2. Aby pobrać najnowszą zawartość, wybierz kanał i dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Aktualizuj**.
3. Dotknij przycisku **Gotowe**.
4. Wybierz zaktualizowaną wiadomość.

Podkasty

Aplikacji Podkasty można użyć w celu uzyskania dostępu do usług muzycznych online i utworzenia własnych list odtwarzania.

Wyszukiwanie plików audio i wideo

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Podkasty**.

2. Na ekranie Podkasty wybierz opcję **Podkast**.
3. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Nowa subskrypcja** → **Wyszukiwanie online**.
4. Wprowadź słowo kluczowe i dotknij przycisku **Szukaj**. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych raportów w bezprzewodowej sieci Internet i wyświetli wyniki.
5. Przewiń do raportu i dotknij przycisku **Dodaj**.

Odtwarzanie zapisanych plików audio i wideo

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Podkasty**.
2. Na ekranie Podkasty wybierz opcję **Lista odcinków**, **Ostatnich 10 Podkastów** lub **Biblioteka**.
3. Wybierz plik i dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Odtwórz**.

> Aby otworzyć inną listę odtwarzania, dotknij przycisku **Zmień**.

Aktualizacja biblioteki

Można aktualizować bibliotekę audio, wideo i listy odtwarzania nowymi plikami.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Podkasty**.
2. Na ekranie Podkasty wybierz opcję **Podkast** lub **Lista odcinków**.
3. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Aktual.**.

> Na ekranie Podkasty dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Opcje**, aby wybrać domyślną lokalizację pamięci.

Aplikacje Google

Aplikacja Google Launcher umożliwia korzystanie z różnych usług oferowanych przez firmę Google, takich jak wyszukiwarka, poczta GMail oraz usługa Google Maps.

Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Aplikacje Google**.

Google Maps

Aplikacja Google Maps umożliwia wyszukiwanie ulic, miast i krajów na mapach dostępnych w sieci. Aplikacja Google Maps umożliwia ponadto wyszukanie trasy do określonej lokalizacji oraz zapewnia dostęp do informacji na temat lokalnych firm, w tym ich lokalizacji i danych kontaktowych.

Wyszukiwanie map

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Google Maps**.
2. Po wyświetleniu ekranu regulaminu usługi Google Maps dotknij przycisku **Akceptuj**, aby załadować mapę.
3. Dotknij przycisku **OK**.
4. Przewijanie mapy.
   - Aby powiększyć: dotknij przycisku
   - Aby pomniejszyć: dotknij przycisku
   - Aby sprawdzić bieżącą lokalizację: dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Moje położenie**
   - Aby zmienić tryb podglądu: dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Widok satelitarny**

- Aby sprawdzić bieżące warunki ruchu drogowego: dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Pokaż informacje drogo ...**
- Aby połączyć się z zewnętrznym odbiornikiem GPS: dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Użyj GPS**

Podczas korzystania z usługi GPS należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej.

Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Google Maps** → **Wyszukaj**.
2. Wprowadź adres lub kategorię firmy, którą chcesz wyszukać, a następnie dotknij przycisku **OK**.
3. Dotknij wyniku, aby wyświetlić dodatkowe informacje.
4. Dotknij przycisku **Opcje**, aby sprawdzić informacje na temat trasy lub wykonać połączenie telefoniczne.
5. Dotknij przycisku **OK**, aby powrócić do mapy.
6. Aby usunąć informacje z mapy, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Czyść mapę**.

Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Google Maps** → **Menu** → **Wskazówki dojazdu...**
2. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
3. Dotknij przycisku **OK**.
4. Sprawdź czas dojazdu i trasę do miejsca docelowego.

5. Aby zobaczyć trasę na mapie, dotknij przycisku **Pokaż**.
6. Aby usunąć informacje z mapy, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Czyść mapę**.

Resetowanie aplikacji Google Maps

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Google Maps** → **Menu** → **Opcje** → **Resetuj Mapy Google**.
2. Dotknij przycisku **Resetuj**.

capítulo 6

Łączność

Informacje na temat przesyłania danych z urządzenia i do niego za pomocą funkcji Bluetooth oraz synchronizowania urządzenia z komputerem przy użyciu programu ActiveSync. Informacje szczegółowe na temat uzyskiwania połączenia z bezprzewodową siecią Internet lub wirtualną siecią prywatną (VPN) można znaleźć w aplikacji Pomoc systemu Windows Mobile w urządzeniu.

Bluetooth

Maksymalny zasięg łączności z innymi urządzeniami bezprzewodowymi obsługującymi standard Bluetooth wynosi 10 metrów. Ściany i inne przeszkody pomiędzy urządzeniami mogą blokować lub zmniejszać wydajność połączenia bezprzewodowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenie** dotknij przycisku **Bluetooth**.
3. Na karcie **Tryb** dotknij pola wyboru obok opcji **Włącz protokół Bluetooth**.
4. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie tego urządzenia, dotknij pola wyboru obok opcji **Pozwól, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń**.
5. Dotknij przycisku ok.

Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenie** dotknij przycisku **Bluetooth**.
3. Na karcie **Urządzenia** dotknij przycisku **Dodaj nowe urządzenie...**.
   Urządzenie wyszuka i wyświetli listę urządzeń obsługujących interfejs Bluetooth.
4. Dotknij nazwy urządzenia, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
5. Wprowadź kod PIN Bluetooth (od 1 do 16 cyfr) urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.

Aby można było powiązać dwa urządzenia Bluetooth, muszą się one posługiwać takim samym hasłem. Zestawy słuchawkowe i głośnomówiące zestawy samochodowe mogą używać stałego hasła, na przykład **0000**.

6. Dotknij przycisku **Zaawansowa...**.
7. Zmień nazwę innego urządzenia i wybierz odpowiednie usługi.
8. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Przesyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element do wysłania.
2. Wybierz opcję wysyłania.
3. Dotknij urządzenia z listy.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenie** dotknij przycisku **Transmisja**.
3. Dotknij pola wyboru obok opcji **Odbieraj wszystkie nadchodzące transmisje**.
4. Dotknij przycisku ok.
5. Po wyświetleniu monitu o przychodzącej transmisji danych dotknij przycisku **Tak**.

Konfigurowanie portu COM Bluetooth

W przypadku wysyłania dużej liczby plików można ustanowić port COM Bluetooth.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenie** dotknij przycisku **Bluetooth**.
3. Na karcie **Porty COM** dotknij przycisku **Nowy port wychodzący**.
4. W przypadku portów wyjściowych dotknij nazwy urządzenia, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
5. Wybierz port COM.
6. Aby utworzyć bezpieczne połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami, dotknij pola wyboru obok opcji **Bezpieczne połączenie**.
7. Dotknij przycisku **Zakończ**.

ActiveSync

Za pomocą programu ActiveSync można synchronizować urządzenie z komputerem, a także wykonywać kopie zapasowe danych i przywracać je.

Instalacja programu ActiveSync na komputerze

Aby można było synchronizować dane, należy zainstalować program ActiveSync, który znajduje się na dołączonym dysku CD-ROM, a także jest dostępny na stronie WWW firmy Microsoft (http://www.microsoft.com).

Aby zainstalować program ActiveSync z dołączonego dysku CD-ROM:

1. Umieść dysk CD-ROM w komputerze.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.
3. Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze konfiguracji synchronizacji, aby połączyć urządzenie z komputerem i utworzyć połączenie wymiany danych.

Podłącz urządzenie kablem do komputera PC.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenie** dotknij kolejno przycisków **Tryb połączenia USB** → **ActiveSync**.
3. Dotknij przycisku ok.
4. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu, a drugi koniec do portu USB w komputerze.

Można także podłączyć urządzenie do komputera za pomocą interfejsu Bluetooth. Patrz „Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth” ▶ str. 58

Synchronizacja danych

Po podłączeniu urządzenia do komputera program ActiveSync powinien rozpocząć automatyczne synchronizowanie danych. Można też rozpocząć synchronizację ręcznie, dotykając przycisku **Synchr.**. Aby zatrzymać bieżącą synchronizację, dotknij przycisku **Zatrzymaj**.

Można także ręcznie wyszukiwać i kopiować pliki z urządzenia do komputera i odwrotnie, używając okna programu Microsoft ActiveSync i wybierając opcję **Eksploruj**.

Szczegółowe informacje na temat synchronizowania danych można znaleźć w pomocy programu ActiveSync.

W przypadku sformatowania folderu Moja pamięć na podłączonym komputerze PC szybkość zapisu do folderu Moja pamięć może ulec zmniejszeniu. Sformatuj folder Moja pamięć urządzenia.

Dodawanie serwera Exchange

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **ActiveSync**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Dodaj źródło serwera...**.
3. Wprowadź adres e-mail.
4. Dotknij przycisku **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę użytkownika serwera Exchange, hasło i nazwę domeny.
6. Dotknij przycisku **Dalej**.

7. Wprowadź adres serwera.

   Aby ustanowić bezpieczne połączenie, dotknij pola wyboru obok opcji **Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL)**.

8. Dotknij przycisku **Dalej**.
9. Wybierz typy danych do synchronizacji.
10. Po zakończeniu dotknij przycisku **Zakończ**.

Zmiana harmonogramu synchronizacji

Jeśli dane są rutynowo synchronizowane z serwerem Exchange, można skonfigurować ustawienia harmonogramu godzin szczytowych i godzin pozaszczytowych.

Aby zmienić harmonogram synchronizacji:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **ActiveSync**.
2. Dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Harmonogram...**.
3. Ustaw następujące opcje:
   - **Pory szczytu**: określ częstotliwość synchronizowania podczas godzin szczytowych.
   - **Pory poza szczytem**: określ częstotliwość synchronizowania podczas godzin pozaszczytowych.
   - **Użyj powyższych ustawień podczas roamingu**: ustaw harmonogram synchronizacji podczas roamingu.
   - **Wysyłaj/odbieraj po kliknięciu opcji Wyślij**: synchronizacja odbywa się po kliknięciu przycisku **Wyślij** w aplikacji Wiadomości.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku ok.

capítulo 7

Programy dodatkowe

Informacje na temat korzystania z gier, folderu Java, kalkulatora, przelicznika, aplikacji Menedżer zadań, przełączania zadań, wyszukiwania, menu głównego, eksploratora plików, telewizji zewnętrznej i ramek cyfrowych.

Dostępne programy mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu.

Gry

W tym menu można wybrać gry, jak np. Bubble Breaker czy Pasjans. Można także pobierać i grać w nowe gry.

Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Gry**.

Java

Java to folder, w którym są przechowywane pobrane gry i aplikacje Java.

Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Java**.

Kalkulator

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Kalkulator**.
2. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą przycisków kalkulatora na ekranie.

   Aby usunąć wyświetlane liczby, dotknij przycisku **C**.

   Aby usunąć ostatnią cyfrę w wielocyfrowej liczbie, dotknij strzałki z prawej strony pola wprowadzania.

3. Dotknij funkcji matematycznej.
4. Wprowadź drugą liczbę.
5. Aby wyświetlić wynik, dotknij przycisku **=**.

Można używać następujących przycisków na ekranie:

- **C**: usunięcie wprowadzonej liczby.
- **MC**: usunięcie dowolnej wartości zapisanej w pamięci kalkulatora.
- **MR**: przywołanie wartości z pamięci i wstawienie jej do bieżącego obliczenia.
- **M+**: dodanie bieżącej liczby do pamięci kalkulatora.

Inteligentny konwerter

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Inteligentny konwerter**.
2. Wybierz typ jednostki miary.
3. Wprowadź wartość podstawową.
4. W razie potrzeby wprowadź jednostkę podstawową.
   Zostanie wyświetlony wynik konwersji.

Menedżer zadań

Urządzenie obsługuje jednocześnie wiele zadań. Można uruchomić więcej niż jeden program jednocześnie. Uruchomienie wielu programów jednocześnie może być przyczyną zawieszania urządzenia, problemów z obsługą pamięci i oznacza także dodatkowy pobór energii. Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne programy przy użyciu aplikacji **Menedżer zadań**.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Menedżer zadań**.
   Zostanie wyświetlona lista wszystkich programów uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.

2. Aby aktywować program, dotknij jego nazwy, a następnie dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Przełącz do**.
   Aby zamknąć program, dotknij przycisku **Zakończ zad...**. Aby zamknąć wszystkie programy, dotknij kolejno przycisków **Menu** → **Zakończ wszystkie zada ...**.

W przypadku równoczesnego korzystania z co najmniej 10 programów, pierwszy z aktywowanych programów może zostać zamknięty.

Przełączanie zadań

Przełącznik zadań umożliwia przełączanie pomiędzy uruchomionymi aplikacjami.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⊞]. Możesz także dotknąć przycisków **Start** → **Programy** → **Przełączanie zadań** lub przeciągnąć palcem od dołu do góry ekranu.
2. Aby aktywować program, dotknij go.
   Aby zamknąć program, dotknij przycisku **Zakończ zad...** → wybierz program.
   Aby zamknąć wszystkie programy, dotknij przycisku **Zakończ wsz...**.

Przeszukiwanie urządzenia

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Wyszukaj**.
2. Wprowadź część nazwy pliku lub folderu w polu Wyszukaj.

   Można ograniczyć wyniki wyszukiwania, wybierając typ danych z listy rozwijanej Typ.

3. Dotknij przycisku **Wyszukaj**.

Aby otworzyć pozycję na liście wyników, dotknij nazwy pozycji.

Menu główne

1. Naciśnij klawisz [ ]. Możesz także dotknąć kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Menu główne**.
2. Wybierz aplikację.
   Możesz także dotknąć przycisku **Skróty** → nazwa aplikacji.

Aby przeprowadzić edycję skrótów:

1. Na ekranie menu głównego dotknij kolejno przycisków **Skróty** → **Edytuj**.
2. Dotknij ikony aplikacji i przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.
3. Dotknij przycisku **Ok**.

Eksplorator plików

Eksplorator plików umożliwia wyszukiwanie plików i folderów w urządzeniu. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Eksplorator plików**.

Aby przejść do folderu o jeden poziom wyżej, dotknij przycisku **W górę**. Dotknij przycisku **Menu**, aby zmienić nazwę pliku i folderu, usunąć je lub edytować.

Wyjście TV-Out

Po podłączeniu urządzenia do telewizora za pomocą kabla TV-Out istnieje możliwość prezentacji zawartości wyświetlacza urządzenia na ekranie telewizora.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Ustawienia** → karta **System** → **Wyjście TV**.
2. Określ ustawienia telewizora.
3. Dotknij przycisku ok.
4. Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.
5. Podłącz urządzenie kablem do telewizora.

6. Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Podgląd TV**.
   Wyświetlacz przełączy się w tryb wyjścia telewizyjnego i zawartość wyświetlacza urządzenia będzie widoczna na ekranie telewizora.

Ramka cyfrowa

Istnieje możliwość wyświetlania na ekranie ulubionych zdjęć łącznie z zegarem.

Na ekranie Dzisiaj dotknij kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Cyfrowa ramka**.

Dotknij ekranu, aby wyświetlić następujące elementy sterujące:

Ikona	Funkcja
	Zmiana stylu wyświetlacza

Ikona	Funkcja
	Przejście do poprzedniego zdjęcia
	Odtwórz
	Stop
	Przejście do następnego zdjęcia
	Zmiana typu zegara i kalendarza
	Zmiana ustawień
	Zamknięcie ramki cyfrowej

capítulo 8

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem przed skontaktowaniem się z serwisem należy wypróbować następujące procedury.

Po włączeniu urządzenia mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Brak karty SIM.	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Wprowadź kod PIN.	Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć żądanie podania kodu PIN, dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia** → kartę **Osobiste** → **Telefon** → kartę **Bezpieczeństwo**, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru **Prós o PIN, gdy telefon jest włączony**.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Karta SIM zablokowana.	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez operatora.

Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwie minuty na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.
- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

Zapomniałeś kodu zabezpieczającego PIN lub PUK

Jeśli zapomnisz lub zgubisz ten lub inny kod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą.

Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączono urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjęto baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz powinien powrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto przycisk [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.
- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Upewnij się, że antena wewnętrzna i antena Bluetooth nie zostały zablokowane. Antena wewnętrzna i antena Bluetooth znajdują się w dolnej części urządzenia.
- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się podczas ładowania

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Nie można połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że wprowadzono poprawne ustawienia dla dostawcy usług internetowych.
- Upewnij się, że uaktywniono bezprzewodowe połączenie u operatora komórkowego oraz że sygnał nie jest zakłócany.
- Upewnij się, że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło.

Nie można odnaleźć urządzenia zgodnego z interfejsem Bluetooth

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach włączono opcje zapewniające ich widoczność dla innych urządzeń.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach wprowadzono poprawny kod PIN.

Nie można słuchać muzyki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym.
- Upewnij się, że format pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć, jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

capítulo 9

Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6

Niniejsze warunki licencji stanowią umowę między licencjobiorcą a firmą Samsung Electronics Inc. (zwaną dalej "Firmą"). Prosimy o zapoznanie się z nimi. Warunki dotyczą oprogramowania zainstalowanego w zakupionym urządzeniu. Przez oprogramowanie należy rozumieć również wszelkie osobne nośniki, na których zostało ono dostarczone.

Oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu obejmuje oprogramowanie używane przez Firmę na podstawie licencji udzielonej przez Microsoft Corporation lub podmioty z nią stowarzyszone.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszelkich:

- aktualizacji,
- dodatków,
- usług internetowych oraz
- usług wsparcia technicznego

dotyczących niniejszego oprogramowania, chyba że wymienione pozycje podlegają innym warunkom. W takim przypadku obowiązują warunki specjalne.

Zgodnie z podanymi niżej informacjami, korzystanie z niektórych funkcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez licencjobiorcę zgody na przesyłanie pewnych standardowych danych z komputera w związku z wykorzystaniem usług internetowych.

Korzystając z oprogramowania, w tym za pośrednictwem opisywanego urządzenia, licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki. Jeśli nie wyraża na nie zgody, nie powinien używać urządzenia ani oprogramowania. W takim wypadku należy skontaktować się z Firmą w celu ustalenia sposobu zwrotu kosztów nabycia urządzenia lub dokonania jego wymiany.

OSTRZEŻENIE: Jeśli w oprogramowaniu wykorzystano technologie sterowania głosem, należy pamiętać, że używanie go wymaga odpowiedniej uwagi ze strony licencjobiorcy. Podczas prowadzenia samochodu odwrócenie uwagi od drogi może być przyczyną wypadku lub innych poważnych następstw. Nawet sporadyczne i krótkie chwile nieuwagi mogą okazać się niebezpieczne, jeśli odwrócenie uwagi od czynności kierowania samochodem nastąpi w krytycznym momencie. Firma oraz Microsoft nie składają żadnych oświadczeń, nie gwarantują ani w inny sposób nie określają, że wykorzystanie oprogramowania w trakcie prowadzenia lub dowolnego sposobu obsługi pojazdu silnikowego jest zgodne z przepisami prawa, bezpieczne, w jakikolwiek sposób zalecane lub że oprogramowanie zostało przewidziane w takim celu.

Licencjobiorcy, który przestrzega niniejszych warunków licencji, przysługują określone poniżej prawa.

1. **PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA**
   Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którym oprogramowanie zakupiono.

2. **DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z LICENCJĄ I/LUB PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA**

   a. **Konkretne zastosowanie** Urządzenie zostało zaprojektowane przez Firmę do konkretnych zastosowań. Można je wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

   b. **Programy Microsoft wchodzące w skład oprogramowania oraz wymagane licencje dodatkowe** Z wyjątkiem opisanych poniżej sytuacji, niniejsze warunki licencji mają zastosowanie do wszystkich programów Microsoft wchodzących w skład oprogramowania. Jeśli warunki licencji na dowolne z programów składowych przyznają licencjobiorcy inne prawa, które w wyraźny sposób nie kolidują z niniejszymi warunkami licencji, licencjobiorca nabywa również te prawa.

      i. W ramach niniejszej umowy licencjobiorca nie nabywa żadnych praw związanych z programami Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync oraz wersją próbną Microsoft Outlook 2007, które podlegają warunkom licencji im towarzyszących.

   c. **Rozpoznawanie mowy** Jeśli oprogramowanie zawiera składnik lub składniki do rozpoznawania mowy, licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że rozpoznawanie mowy jest procesem czysto statystycznym i z natury obarczonym ryzykiem powstawania błędów. Firma, Microsoft ani ich dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku błędów w procesie rozpoznawania mowy.

d. **Funkcje telefonu** Jeśli oprogramowanie posiada funkcje telefonu, całość lub część oprogramowania może nie funkcjonować w przypadku, gdy licencjobiorca nie posiada lub nie utrzymuje konta u operatora łączności bezprzewodowej ("Operator mobilny") lub gdy sieć Operatora mobilnego nie działa lub nie została skonfigurowana do współpracy z urządzeniem.

3. **ZAKRES LICENCJI** Oprogramowanie jest udostępniane na warunkach licencji i nie podlega sprzedaży. Z niniejszej umowy wynikają dla licencjobiorcy wyłącznie prawa do korzystania z oprogramowania. Wszelkie pozostałe prawa należą do Firmy i Microsoft. O ile odpowiednie przepisy nie gwarantują licencjobiorcy praw wykraczających poza te ograniczenia, można korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie określony w niniejszej umowie.

Taki sposób wykorzystania zakłada zachowanie zgodności z ograniczeniami technicznymi, które umożliwiają korzystanie z oprogramowania tylko w określony sposób. Zabrania się:

- podejmowania prób obejścia ograniczeń technicznych oprogramowania;
- stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilowania i dezasemblowania oprogramowania;
- wykonywania większej liczby kopii oprogramowania niż określono w niniejszej umowie;
- publikowania oprogramowania w celu udostępnienia go innym osobom;
- wypożyczania, dzierżawienia i wynajmowania oprogramowania oraz
- korzystania z oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych usług hostingowych.

Poza wyjątkami wyraźnie wymienionymi w umowie, prawa dostępu do oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu nie dają licencjobiorcy prawa do stosowania patentów Microsoft lub innych praw własności intelektualnej do oprogramowania lub urządzeń, które mają dostęp do urządzenia.

Do uzyskiwania zdalnego dostępu do oprogramowania z komputera lub serwera można wykorzystać technologie zdalnego dostępu zawarte w oprogramowaniu, np. program Remote Desktop Mobile. Za uzyskanie dowolnych licencji na używanie protokołów umożliwiających dostęp do innego oprogramowania odpowiada licencjobiorca.

4. **USŁUGI INTERNETOWE** Microsoft wraz z oprogramowaniem dostarcza usługi internetowe. Microsoft zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania lub wycofania w dowolnym momencie.

a. **Zgoda na świadczenie usług internetowych** Opisane poniżej funkcje umożliwiają połączenie z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług za pośrednictwem Internetu. W niektórych sytuacjach licencjobiorca może nie zostać poinformowany odrębnym komunikatem o fakcie połączenia. Niektóre z tych funkcji można wyłączyć lub ich nie używać. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Korzystanie z tych funkcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie danych. Microsoft nie wykorzysta ich w celu ustalenia tożsamości licencjobiorcy ani skontaktowania się z nim.

Informacje o urządzeniu Wymienione poniżej funkcje wymagają korzystania z protokołów internetowych, za pośrednictwem których do odpowiednich systemów przesyłane są dane urządzenia, takie jak adres protokołu internetowego, typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, jak również kod językowy urządzenia, w którym oprogramowanie zainstalowano. Microsoft wykorzystuje te informacji w celu zapewnienia licencjobiorcy dostępu do usług internetowych.

- ***Funkcja Windows Mobile Update*** Funkcja Windows Mobile Update daje licencjobiorcy możliwość otrzymywania i instalowania aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, o ile aktualizacje są dostępne. Funkcję tę można wyłączyć. Firma lub Operator mobilny mogą nie obsługiwać tej funkcji ani aktualizacji dla danego urządzenia.
- ***System Windows Media Digital Rights Management*** Właściciele zawartości korzystają z systemu WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. System WMDRM używany jest przez oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy oraz oprogramowanie stron trzecich w celu odtwarzania i kopiowania zawartości zabezpieczonej przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli ochrona zawartości mimo to okaże się nieskuteczna, właściciele zawartości mogą zwrócić się do Microsoft o usunięcie właściwości oprogramowania polegającej na odtwarzaniu lub kopiowaniu chronionej zawartości w systemie WMDRM. Takie usunięcie nie wpływa na pozostałą zawartość. Pobierając licencje na chronioną zawartość, licencjobiorca wyraża zgodę na dołączenie przez Microsoft listy usuniętych pozycji do licencji.

Właściciele zawartości mogą wymagać od licencjobiorcy aktualizacji WMDRM jako warunku uzyskania dostępu do określonej zawartości. Korzystając z oprogramowania Microsoft, które zawiera technologię WMDRM, licencjobiorca otrzyma komunikat z zapytaniem o zgodę na uaktualnienie go do najnowszej wersji.
Nie wyrażając zgody na uaktualnienie, licencjobiorca traci możliwość dostępu do zawartości wymagającej aktualizacji.

b. **Niewłaściwe wykorzystanie usług internetowych** Z usług internetowych nie wolno korzystać w jakikolwiek sposób, który mógłby powodować ich uszkodzenie lub zakłócać wykorzystanie ich przez innych użytkowników. Usług tych nie wolno używać w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci w dowolny sposób.

5. **UWAGI NA TEMAT STANDARDU ZAPISU WIZUALNEGO MPEG-4** Oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania obrazu MPEG-4. Jest to format kompresji danych wideo. Firma MPEG LA, L.L.C. wymaga następującego oświadczenia:

   WYKORZYSTANIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM ZAPISU WIZUALNEGO MPEG 4 JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) WYGENEROWANYMI PRZEZ KONSUMENTA I UZYSKANYMI OD NIEGO NIEODPŁATNIE, A TYM SAMYM NIE DOTYCZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ (ii) PRZEZNACZONYMI WYŁĄCZNIE NA PRYWATNY UŻYTEK, ORAZ (B) INNYMI ZASTOSOWANIAMI UJĘTYMI W

ODRĘBNYCH LICENCJACH UDZIELANYCH PRZEZ FIRMĘ MPEG LA, L.L.C.

W razie pytań na temat standardu zapisu wizualnego MPEG-4 prosimy o kontakt z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem: 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTYFIKATY CYFROWE** W oprogramowaniu wykorzystywane są certyfikaty cyfrowe w formacie X.509. Służą one do uwierzytelniania.

7. **OPROGRAMOWANIE DO NAWIĄZYWANIA POŁĄCZEŃ** Pakiet oprogramowania w urządzeniu może zawierać program Windows Mobile Device Center lub Microsoft ActiveSync. Jeśli dołączono jeden z tych programów, można go zainstalować i korzystać z niego, stosując się do dołączonych warunków licencji.

Jeśli nie dostarczono żadnych warunków licencji, można zainstalować i używać tylko jednej (1) kopii oprogramowania na pojedynczym komputerze.

8. **DOSTĘP DO SIECI** W przypadku korzystania z sieci, np. z sieci pracodawcy, jej administrator może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji urządzenia.

9. **WSPARCIE TECHNICZNE** Więcej informacji na temat możliwości otrzymania pomocy można uzyskać, kontaktując się z Firmą. W tym celu należy skorzystać z numeru pomocy technicznej dostarczonego wraz z urządzeniem.

10. **ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH** Jeśli oprogramowanie zawiera łącza do witryn stron trzecich, należy przyjąć, że zostały one podane wyłącznie dla wygody licencjobiorcy, a ich włączenie do oprogramowania nie oznacza reklamowania witryn stron trzecich przez Microsoft.

11. **KOPIA ZAPASOWA** Zezwala się na wykonanie tylko jednej kopii zapasowej oprogramowania. Można ją wykorzystać wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania w urządzeniu.

12. **DOWÓD POSIADANIA LICENCJI** Jeżeli licencjobiorca nabył oprogramowanie wraz z urządzeniem, na dysku bądź innym nośniku danych, autentyczność licencji sprawdzana jest w oparciu o oryginalną etykietę Certyfikatu Autentyczności znajdującą się na oryginalnej wersji oprogramowania. Ważna etykieta musi być zamocowana do urządzenia lub znajdować się na lub wewnątrz opakowania programu. Jeśli licencjobiorca otrzyma etykietę osobno, nie będzie ona ważna. Aby móc udowodnić posiadanie ważnej licencji, nie należy usuwać etykiety z urządzenia lub opakowania.

    Informacje na temat sprawdzania autentyczności licencji oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie: http://www.howtotell.com.

13. **PRZEKAZANIE STRONIE TRZECIEJ** Oprogramowanie można przekazać trzeciej stronie bezpośrednio i wyłącznie razem z urządzeniem, etykietą Certyfikatu Autentyczności oraz niniejszymi warunkami licencji. Przed przekazaniem oprogramowania strona trzecia musi zgodzić się na niniejsze warunki licencji, które będą się stosowały do przekazania i korzystania z oprogramowania. Nie wolno zachowywać dla siebie żadnych kopii oprogramowania, włącznie z kopią zapasową.

14. **OPROGRAMOWANIE NIE JEST ODPORNE NA BŁĘDY** Oprogramowanie nie jest odporne na błędy. Oprogramowanie zostało zainstalowane w urządzeniu przez Firmę i ona ponosi odpowiedzialność za jego działanie.

15. **OGRANICZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA** Oprogramowanie Microsoft jest przeznaczone dla systemów, które nie wymagają zapewnienia bezawaryjnego działania. Oprogramowania Microsoft nie wolno używać w żadnym urządzeniu ani systemie, w którym wadliwe funkcjonowanie oprogramowania mogłoby spowodować dające się przewidzieć ryzyko obrażeń lub śmierci jakiejkolwiek osoby. Zastosowania zabronione obejmują obiekty nuklearne, systemy nawigacji statków powietrznych i łączności oraz kontrolę ruchu lotniczego.

16. **BRAK GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE** Oprogramowanie dostarczane jest w takiej formie, w jakiej znajduje się w chwili dostawy. Wszelkie ryzyko związane z jego wykorzystaniem spoczywa na licencjobiorcy. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani nie formułuje specjalnych warunków. Wszelkie gwarancje otrzymane przez licencjobiorcę w związku z urządzeniem lub oprogramowaniem nie pochodzą od firmy Microsoft ani podmiotów z nią stowarzyszonych, jak również nie są dla nich wiążące. W przypadkach dopuszczanych przez prawo lokalne Firma oraz Microsoft wykluczają dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.

17. **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI** Microsoft i podmioty z nią stowarzyszone zapewniają odszkodowanie wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 50 USD lub wartości równoważnej wyrażonej w lokalnej walucie. Licencjobiorca nie może ubiegać się o pokrycie jakichkolwiek innych szkód, w tym szkód wynikowych, związanych z utratą zysków, szczególnych, niebezpośrednich i przypadkowych.

Ograniczenie stosuje się do:

- wszystkich aspektów korzystania z oprogramowania, usług, zawartości (w tym kodu) witryn internetowych stron trzecich, programów stron trzecich oraz
- roszczeń związanych z naruszeniem warunków umowy, rękojmi, gwarancji oraz specjalnych warunków, odpowiedzialnością obiektywną, zaniedbaniem oraz dopuszczeniem się czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa.

Jest ono stosowane również wtedy, gdy Microsoft zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie może nie dotyczyć niektórych licencjobiorców z uwagi na prawo krajowe, które nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych, wynikowych i innych.

18. **OGRANICZENIA EKSPORTOWE**
Oprogramowanie podlega ustawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Należy stosować się do wszelkich krajowych i międzynarodowych ustaw i przepisów eksportowych, które dotyczą oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące miejsc docelowych eksportu i importu, użytkowników końcowych oraz sposobu użytkowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie: www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync
- harmonogram, 62
- instalacja, 60
- serwer Exchange, 61
- synchronizacja, 61

alarm
- ustawianie, 48
- zatrzymywanie 48

album multimedialny
- odtwarzanie filmów, 29
- oglądanie zdjęć, 28
- otwieranie dokumentów, 29
- wysyłanie plików, 30

aparat, 26

Bluetooth
- odbieranie danych, 59
- połączenie z innymi urządzeniami, 58
- port COM, 59
- przesyłanie danych, 58
- włączanie, 57

czytnik danych RSS, 52

edytor filmów, 35

eksplorator plików, 66

Google Launcher, 54

Google Maps, 54

gry, 63

Java, 63

kalendarz
tworzenie zdarzeń, 43
wyłączanie alarmów zdarzeń, 44
zmiana widoków, 44

kalkulator, 63

kontakty
kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów, 42
przypisywanie numerów szybkiego wybierania, 43
przypisywanie obrazów lub dzwonków, 43
tworzenie kontaktów na karcie SIM, 41
tworzenie kontaktów programu Outlook, 41
wyszukiwanie kontaktów, 42

Menedżer zadań, 64

Messenger
konfigurowanie i logowanie, 51
rozmowa, 51

notatki
tworzenie 46
wysyłanie, 47

odtwarzacz dotykowy
aktualizacja biblioteki, 32
odtwarzanie plików, 32
tworzenie listy odtwarzania, 33

odtwarzacz strumieniowy, 39

Office Mobile
dokumenty Word, 45
OneNote, 46
pokazy slajdów PowerPoint, 45
skoroszyty Excel, 44

podkasty, 52

połączenia
    historia połączeń, 22
    numer międzynarodowy, 21
    przekazywanie, 22
    zakaz (blokowanie), 22

przelicznik, 64

przełącznik zadań, 65

radio FM, 39

RealPlayer *patrz multimedia*

serwer Exchange *patrz ActiveSync*

ShoZu, 34

szkice, 20

wiadomości
    e-mail, 24
    multimedialne 23
    tekst, 23
    wyświetlanie 25

Windows Live, 50

wpisywanie tekstu
    klawiatura, 16
    narzędzie Transcriber, 19
    Rozpoznawanie blokowe, 16
    Rozpoznawanie liter, 17

Wyjście TV-Out, 66

zadania
    oznaczanie jako ukończone, 48
    tworzenie 47

Zdjęcia
    edytowanie zdjęć, 31
    tworzenie albumów zdjęć, 30
    wyświetlanie pokazu slajdów, 31

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-i900

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50630 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)**

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV**] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*** Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.**

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w porównaniu do konfiguracji urządzenia. Zależy to od zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania oraz usługodawcy.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-20455A
Polish. 08/2008. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com